




Montageanweisung  
Installation Instructions  
Notice d'installation  
Istruzioni per il montaggio

Instrucciones de montaje  
Инструкция по монтажу  
安装说明

## DIL P 800-XHI-...



### Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

### Electric current! Danger to life!

Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.

### Tension électrique dangereuse !

Seuls les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.

### Pericolo di morte causa corrente elettrica!

Solo persone istruite e avvertite possono eseguire le operazioni di seguito riportate.

### ¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!

El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

### Электрический ток! Опасно для жизни!

Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.

### 触电危险!

只允许专业人员和受过专业训练的人员进行下列工作。



|             | 1                | 2                | 3                  | 4                |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| DIL 11      |                  | DIL P 800-XHI-SI | DIL P 800-XHI-SI   |                  |
| DIL 13      |                  |                  |                    |                  |
| DIL P 160   | DIL P 800-XHI-SA | DIL P 800-XHI-SI | DIL P 800-XHI-SI   | DIL P 800-XHI-SA |
| DIL P 250   |                  |                  |                    |                  |
| DIL P 315   |                  | DIL P 800-XHI-SI | DIL P 800-XHIV-SRI |                  |
| DIL P 500   |                  |                  |                    |                  |
| DIL P 630   | DIL P 800-XHI-SA | DIL P 800-XHI-SI | DIL P 800-XHIV-SRI |                  |
| DIL P 800   |                  |                  |                    |                  |
| DIL 11...-G |                  | DIL P 800-XHI-SI |                    |                  |
| DIL 13...-G |                  |                  |                    |                  |
|             | DIL P 800-XHI-SA | DIL P 800-XHI-SI |                    |                  |