




Montageanweisung  
 Installation Instructions  
 Notice d'Installation  
 Istruzioni per il montaggio  
 Instrucciones de montaje  
 Инструкция по монтажу  
 安装说明



PKZM0-... PKZM0-...-T


AWB1210-1458  
 Article No.: 266 164

PKZM01...  
 PKM0...



Änderungen vorbehalten  
 07/07 AWA1210-2138 Dokü  
 Printed in Germany (07/07)

PKM0-...



Der PKM 0-... ist ein reines Kurzschlußschutzorgan. Er schützt nicht vor thermischer Überlastung, weder sich selbst, noch nachfolgende Anlagenteile. Für den Schutz vor thermischer Überlastung sind externe Schutzorgane vorzusehen. In Starterkombination wird der Überlastschutz durch das zugeordnete Motorschutzrelais gewährleistet.

The PKM 0-... is only a short-circuit protective device. It does not protect against thermal overload, neither the switch itself nor system components connected downstream. Provide external protective devices to protect against thermal overload. In starter combinations the overload protection is provided by the overload relay.

Le PKM 0-... est un organe de protection contre les courts-circuits. Quant aux surcharges thermiques, il n'est pas autoprotégé et ne protège pas les installations. Il faut donc prévoir des organes de protection externes contre les surcharges thermiques. Avec les ensembles démarreurs, la protection contre les surcharges est assurée par l'association d'un relais thermique.


Il PKM 0-... è esclusivamente un organo di protezione contro il cortocircuito. Non protegge dal sovraccarico termico né se stesso né le parti dell'impianto ad esso collegate. Per la protezione

contro il sovraccarico bisogna prevedere degli organi di protezione esterni. Nelle combinazioni di partenze motore la protezione contro il sovraccarico è garantita dall'interruttore protettore in coordinamento.

El PKM 0-... sólo es un dispositivo de protección contra cortocircuitos. No protege contra sobrecargas térmicas: no protege al interruptor en sí, ni a los componentes del sistema instalados aguas abajo. Es preciso contar con dispositivos externos para garantizar la protección contra sobrecarga térmica. En las combinaciones de arrancadores es el relé térmico el que se encargará de la protección contra sobrecarga.

Выключатель PKM0-... применяется исключительно для защиты от короткого замыкания. Он не защищает ни себя ни последующие части оборудования термической перегрузки. Для защиты от термической перегрузки необходимо предусмотреть внешние устройства защиты. В устройствах запуска от перегрузки обеспечивается соответствующим реле защиты двигателя.

Für/For Canada:  
 PKZM0-AK-PKZ0 für den Einsatz als Self-protected Combination Motor Controller!  
 PKZM0-AK-PKZ0 for use as self-protected combination motor controller!



PKM0 是纯粹的短路保护装置。在热负荷时，它即不对自己又不对它后面的设备起保护作用。在热负荷时要用外来的保护装置做保护。

	1 - 6 mm	1.7 Nm
	1 - 4 mm	1.7 Nm
UL	AWG14 - 10	1.8 Nm/16 lb-in
	Cu 75° C	WIRE